


kamstrup

KWM2210


Benutzerdefinierte
Etikette und Zähler-
logo oder Zähler-/
Seriennummer



Optisches Auge zur Auslesung
und Konfiguration

kamstrup

Display – zeigt den
Wasserverbrauch an



Dieser Teil zeigt den
aktuellen Durchfluss an
Q3: 2,5m³/h

Ablaufjahr
der Batterie

2035



DK-8660

KAW10019710/AB/20

QR-Code
mit Serien-
nummer

flowIQ® 2200

G1B DN20

SW:E1F1 / IP68
R250 / 868MHz
② / T50 / ΔP 63
MAP 16 / U0 D0
(E2, M1) / (B/O)

Technische Details

Produktionsjahr

02K13CC2B8DK

Zertifizierung



DK-0200-MI001-022

kamstrup









BENUTZERANLEITUNG










Datum:

Zählerstand beim Zählerwechsel:

flowIQ® 2200 ist ein elektronischer Wasserzähler ohne beweglichen Teile. Der Zähler erfordert keine Wartung und kann vom Wasserversorgungsunternehmen fernabgelesen werden.

Das Display des Zählers zeigt den Wasserverbrauch an. Die großen Ziffern zeigen die Wassermenge in Kubikmeter und die kleinen Ziffern in Litern an (in diesem Beispiel ist der Zählerstand 7088,040 m³).

Infocode:	Bedeutung:
	Das Wasser im Zähler ist während der letzten 24 Stunden keine Stunde lang still gestanden. Dies kann ein Zeichen eines undichten Wasserhahns, eines laufenden Toilettenspülkastens oder einer Leckage nach dem Zähler sein.
	Der Wasserverbrauch ist für eine halbe Stunde auf einem konstant hohen Niveau geblieben, was auf einen Rohrbruch hindeutet.
	Der Zähler ist trocken. In diesem Falle wird nichts gemessen.
	Das Wasser läuft in die falsche Richtung durch den Zähler.
	Betrugsversuch. Der Zähler darf nicht mehr für Abrechnungszwecke verwendet werden.
	RADIO OFF blinkt. Der Zähler befindet sich immer noch im Transportmodus, und der eingebaute Funksender ist ausgeschaltet. Der Sender schaltet automatisch ein, wenn der erste Liter Wasser durch den Zähler durchgelaufen ist.
	RADIO OFF leuchtet dauerhaft. Der Funk ist permanent ausgeschaltet. Kann über METERTOOL oder DataTool aktiviert werden.
	Dieses Symbol erscheint, wenn die erwartete Restkapazität 6 Monate beträgt (oder wenn die Spannung 2,9 V unterschreitet).

Die Infocodes  ,  und  schalten sich automatisch aus, wenn die Bedingungen für das Aktivieren nicht mehr bestehen. Mit anderen Worten,  schaltet sich aus, wenn das Wasser eine Stunde lang stillgestanden hat,  schaltet sich aus, wenn der Verbrauch auf das normale Niveau zurückgegangen ist,  schaltet sich aus, wenn das Wasser in die richtige Richtung fließt, und  schaltet sich aus, wenn der Zähler mit Wasser gefüllt ist.  bleibt jedoch eingeschaltet, wenn es einen Betrugsversuch gegeben hat.